

T-Mobile

Kòmanse itilize aparèy: **Franklin T9 la**

Bouton ak senbòl

Gen anpil bagay ou ka fè ak nouvo aparèy ou a, men kèk enstriksyon debaz pou ede ou kòmanse byen vit.

Bouton



1. Bouton meni/kouran – Louvri/Fèmen T9 la. Montre meni ak enfòmasyon aparèy la.		
Bouton Fonksyonnan		
Fonksyon	Aksyon	
Louvri	Peze e kenbe bouton an pou 3 segond.	
Fèmen	Peze e kenbe bouton an jiskaske mesaj "Goodbye" la parèt.	
Ekran aparèy la	Lè ekran an etènn (sleep mode), peze bouton an byen vit pou aktive ekran an.	
Afiche enfòmasyon	Lè ekran an limen, peze bouton an byen vit pou w wè meni ak enfòmasyon aparèy la.	

Device Display



Premye fwa w itilize I

Lè ou fèk mete nouvo aparèy ou a an mach, ou ka wè gen yon sistèm ladan ki ap ba ou machasuv pou ede ou kòmanse. Gade etap ki anba yo pou suiv pwosesis konfigirasyon an. Ou ka itilize aparèy 'T9' ou a kòm yon 'hotspot' (pwen entènèt) mobil san fil ki gen kapasite pou konekte avèk yon total senk aparèy Wi-Fi nan rezo mobil gran vitès la.

Non Rezo Wi-Fi (SSID) ak Modpas:

Ou ka jwenn Non rezo Wi-Fi ou ak Modpas ou nenpòt lè. Jis peze bouton pou fè aparèy la pati/meni an tousuit apre ekran an limen.



1. Fè pati aparèy 'hotspot' ou a
Peze bouton meni/kouran byen vit
2. Ouvri aplikasyon oswa kontwòl Wi-Fi nan odinatè pòtab ou oswa aparèy ki gen kapasite Wi-Fi ou vle konekte nan aparèy T9 ou a. Apre sa, chèche non rezo Wi-Fi ou a.
3. Klike **Konekte** epi antre modpas la lè li mande sa a
4. Lanse navigatè ou a epi ou prè pou kòmanse!